

يوصى بإجراءات التنظيف والصيانة التالية للتأكد من محافظة المنتج على المظهر والأداء المطلوبين، بالإضافة إلى ضمان عمر طويل. إذا أهملت حصيرة المدخل وتُركت مشبعة بالأوساخ والحطام، فسيكون من الصعب استعادتها إلى حالتها الأصلية. نوصي بالاهتمام بفرونت رنر إس بي+ كجزء من إجراء التنظيف اليومي، وتضمن بساطة نظام التنظيف إمكانية القيام بذلك في الوقت المناسب، دون الحاجة إلى تغيير الإجراء الحالي.

### التحضير

المعدات المطلوبة:



مكنسة كهربائية\*  
(الحد الأدنى للطاقة ١٢٠٠ واط)



فرشاة خشنة  
(أو أداة حادة)



ممسحة  
(أو قطعة قماش مبللة)

\* ينصح باستخدام منظف صناعي، ويفضل أن يكون بفرشاة آلية إلى كومة الحشوات الماصة.

### إجراءات التنظيف

- ١) نظّف السطح العلوي من الحصيرة جيدًا بالمكنسة الكهربائية. تُصنّع فرونت رنر إس بي+ بعمق ٦ مم مع ظهر صلب لضمان احتواء الأوساخ المحبوسة داخل قنوات الحصير في منطقة يسهل الوصول إليها للتنظيف بالمكنسة الكهربائية.
- ٢) قم بإزالة أي مخلفات صلبة محشورة بين القنوات باستخدام فرشاة خشنة.
- ٣) امسح قضبان كشط (بي في سي) حتى تنظف باستخدام قطعة قماش مبللة/إسفنجية أو ممسحة. سيعيد هذا مادة (بي في سي) إلى لونها الأصلي.
- ٤) في حال تنظيف حصيرة وحدة مثبتة على السطح، امسح حواف (بي في سي) بقطعة قماش لتنظيفها.

### إزالة العلكة والبقع

من المهم إزالة البقع الثقيلة والعلكة عند ظهورها. يجب استخدام مزيل علكة وبقع قوي المفعول ومحدد في هذه الحالة؛ سيؤدي الفشل في إزالة البقع بسرعة إلى جذب المزيد من الأوساخ وتقليل القدرة على الحفاظ على الحصيرة إلى حالتها الأصلية.